



SCALA UTOPIA V2 UNPACKING


DÉBALLAGE SCALA UTOPIA V2




1
Open the box. Flatten the flaps as much as you can.
Ouvrez le carton d'emballage. Plaquez les rabats au maximum.




2
Put the box face down.
Retournez le carton face contre terre.



3
Empty the box. Remove the foam from the top.
Dégagez le carton d'emballage. Retirez les blocs de mousse supérieurs.



4
Slowly set upright the loudspeaker. Remove the foam, to do so lean the loudspeaker towards the back (2 people minimum).
Redressez l'enceinte avec précaution. Dégagez les blocs de mousse en inclinant l'enceinte vers l'arrière (2 personnes minimum).



5
You can move the Scala V2 to find the best place in the listening room. Insert the spikes by lifting the loudspeaker, one corner at a time. Leave the protection foams in place.
Vous pouvez déplacer la Scala V2 pour trouver précisément la meilleure place dans le local d'écoute. Basculez l'enceinte sur le côté pour y insérer les pointes terminales. Laissez les mousses de protection en place.

CE SCEB-130517/2 - codo1385